



**HU** Használati útmutató



**DIGITÁLIS** Airfryer  
01.183017.01.650

### Termékrészek leírása



#### Termékrészek leírása:

1. Levegőbemenet
2. Kijelző
3. Kivehető sütórács (ne használja enélkül a sütőt)
4. Sütőkosár
5. Fogantyú
6. Légekimeneti nyílások

## BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem tehető felelőssé a kárért.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, vagy annak szervizügynökének vagy hasonló képzett személyeknek ki kell cserélniük.
- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem fonódik össze.
- A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
- Ezt a készüléket csak háztartási célokra lehet használni, és csak arra a célra, amelyre készült. A legrosszabb esetben az élelmiszer kigyulladhat. (azaz ne használjon egynél több teáskanál olajat, ne használjon olyan húst, amely nagyon zsíros és ne adjon az élelmiszerekhez vizet).
- Ezt a készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat- és tudáshiánnyal rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a következőkre vonatkozóan:

a készülék biztonságos használata és hogy megértsék az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek

nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa a készüléket és zsinórját a 8 évnél fiatalabb gyermekek számára elzárva. A takarítást és a felhasználó karbantartását gyermekek csak 8 évesnél idősebb korukban végezhetik, és csak felügyelet mellett.

- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket földelt érintkezővel rendelkező aljzathoz kell csatlakoztatni
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
- Tartsa a készüléket és zsinórját 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet, amikor a készülék működik.
- A készüléket külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel nem lehet működtetni.



- Az ezzel a logóval jelzett felületek használat közben felforrósodhatnak .
- A légáramlás megakadályozásának elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és győződjön meg arról, hogy mindig 10 centiméter szabad hely van a készülék körül .
- A sütési folyamat után a készüléknek ki kell hűlnie, ez a hűtési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő elkészült. A hűtési folyamat befejezése előtt ne húzza ki a készüléket a hálózati konektorból, mert a fennmaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra tervezték , mint például:
- Személyzeti konyhai területek üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben.
- A szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben.
- Panziós környezet.
- Parasztházak.

**Mentse el a használati utasítást**

**Csak háztartási célra használja a készüléket**

## **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT**

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Távolítsa el minden matricát vagy címkét a készülékről.
- Alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket forró vízzel, némi mosogatószerrel és nem koptató szivaccsal.
- Törölje le a készülék belsejét és külsejét nedves ruhával.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre. Ne helyezze a készüléket nem hőálló felületekre .
- Amikor a készüléket először kapcsolják be, enyhe szag lép fel. Ez normális, biztosítsa a megfelelő szellőzést. Ez az illat csak átmeneti, és hamarosan eltűnik .
- Helyezze megfelelően a sütőrácsot a sütőkosárba.  
MEGJEGYZÉS: ne használja a készüléket ezen a rács nélkül.
- **Ez egy airfryer , amely forró levegővel működik. Ne töltsön fel a serpenyőt olajjal vagy sütőzsírral.**
- **A légáramlás megakadályozásának elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és győződjön meg arról, hogy mindig 10 centiméter szabad hely van a készülék körül.**

## Használat

- Helyezze a hálózati csatlakozót egy földelt fali konnektorba.
  - Óvatosan húzza ki a kosarat az airfryerből.
  - Tegye az összetevőket a serpenyőbe, győződjön meg róla, hogy a sütőrács a sütőkosárba kerül, mielőtt az összetevőket behelyezné.
  - Csúsztassa vissza a kosarat az airfryerbe.
  - Használat közben és egy ideig használat után ne érintse meg a sütőkosarat, mert nagyon felforrósodik. Csak a fogantyúnál fogja meg a sütőkosarat.
  - 8 sütési program található: Airfryer krumpli, kagyló / rákfélék, hal, csirke, muffin, sütés, hagymakarikák és steak. Használja az üzemmód gombot a kívánt program kiválasztásához.
  - Amikor megnyomja a bekapcsológombot, az airfryer elindítja a megfelelő programot. Ha rossz programot választott, akkor a bekapcsológomb ismételt megnyomásával megszakíthatja. A készülék 20 másodperc múlva leáll. Ezt követően kiválaszthat egy másik funkciót. Lehetőség van a kiválasztott program módosítására is az idő és a hőmérséklet megváltoztatásával.
  - Az idő az időzítő vezérlőgombjaival állítható be. Nyomja meg egyszer az időzítő vezérlőgombjait, hogy egy perccel növelje vagy csökkentse a sütési időt. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik gombot az idő gyorsabb beállításához. Az időzítőt 1 és 60 perc között állíthatja be.
  - A hőmérséklet a hőmérséklet-szabályozó gombokkal állítható be. Nyomja meg egyszer a hőmérséklet-szabályozó gombokat a hőmérséklet 5 fokkal növeléséhez vagy csökkentéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik gombot a hőmérséklet gyorsabb beállításához. A hőmérsékletet 80 és 200 fok között állíthatja be.
  - Lehetőség van a készülék elindítására is funkció kiválasztása nélkül. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet, majd nyomja meg a bekapcsológombot.
- Amikor a sütési folyamat során kihúzza a kosarat, a készülék automatikusan kikapcsol. A kosár újbóli behelyezésekor a program folytatódik.
- Bármely program törléséhez nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék 20 másodperc múlva kikapcsol.
  - A forró levegős sütési folyamat során a felfűtési fény hevítés közben villogni fog, amikor eléri a beállított hőmérsékletet, a felfűtési lámpa folyamatosan világít. Amikor a hőmérséklet a beállított hőmérséklet alá csökken, a felfűtési fény újra villogni kezd a beállított hőmérséklet fenntartása érdekében.
  - Az összetevőkből származó felesleges olajat és zsírt a serpenyő alján gyűlik össze.
  - Egyes összetevők az elkészítési idő felénél rázást/fordítást igényelnek. Az összetevők megrázásához/fordításához, húzza ki a kosarat a készülékből a fogantyúnál fogva, és rázza meg/fordítsa meg eszköz segítségével. Ezután csúsztassa vissza a kosarat a sütőbe. Ne nyomja meg a kosár kioldógombját rázkódás közben.
  - Amikor meghallja az időzítő sípolását, a beállított előkészítési idő lejárt. A készülék 20 másodperc múlva kikapcsol. Húzza ki a kosarat a készülékből, és helyezze hűllő felületre.
  - Ellenőrizze, hogy az étel készen áll-e. Ha az étel még nem áll készen, egyszerűen csúsztassa vissza a kosarat a készülékbe, és állítsa az időzítőt néhány további percre.
  - A kis összetevők (pl. krumpli) eltávolításához először Nyomja meg a kosár kioldógombját, és emelje ki a kosarat az edényből.

Ne fordítsa fejjel lefelé a kosarat úgy, hogy a sütőrács még mindig hozzá van rögzítve. A kosár alján összegyűlt felesleges olaj/zsír folyhat az elkészített ételre.

- Ürítse ki a kosarat egy tábla vagy egy tányérra. Amikor egy adag étel elkészült, majd az airfryer azonnal készen áll egy másik étel elkészítésére.

A programok hőmérséklet (°C) és idő (perc) táblázata							
Airfryer krumpli	Kagyló	Hal	Csirke	Muffin	Sütemény	Hagyma karika	Steak
200° C-on	180° C-on	200° C-on	200° C-on	190° C-on	160° C-on	190° C-on	200° C-on
20 Perc	20 perc	7 perc	15 perc	15 perc	20 Perc	10 perc	12 Perc

#### Tipppek

- A kisebb összetevők félúton történő megrázása/fordítása az elkészítési idő alatt optimalizálja a végeredményt, és segíthet megelőzni az egyenetlenül sült összetevőket.
- Adjunk hozzá egy kiskanányi olajat a friss burgonyához a ropogós eredmény érdekében. Az olaj hozzáadása után néhány percen belül süssük meg az összetevőket az airfryerben.
- Ne készítsen rendkívül zsíros összetevőket, például kolbászokat az airfryerben.
- Helyezzen a sütőtálcát a kosárba, ha tortát szeretne sütni, vagy ha sérülékeny összetevőket vagy töltött összetevőket szeretne sütni.
- Az airfryert ételek újramelegítésére is használhatja. Az összetevők újramelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra és legfeljebb 10 percre.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket, és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék **nem** mosható mosogatógépben.
- Tisztítsa meg az edényt és a sütőrácsot forró vízzel, némi mosogatószerrel és nem koptató szivaccsal. A kosár és a sütőrács **nem** mosható mosogatógépben.
- Ha szennyeződés ragadt a sütőrácsra, vagy a kosár aljára, tölts fel az edényt forró vízzel és némi mosogatószerrel. Tegye a sütőrácsot a kosárba, és hagyja, hogy a kosár és a rács körülbelül 10 percig ázzon.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon kemény és koptató tisztítószereket, súrolópárnát vagy dörzsít, amely károsítja a készüléket.

## KÖRNYEZET



Ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási szemétként tenni, hanem az elektromos és elektronikus háztartási készülékek újrahasznosításának központi pontján kell elhelyezni. Ez a szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson felhívja a figyelmet erre a fontos kérdésre. A készülékben használt anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával ön jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól az elhelyezés helyével kapcsolatban.



