

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása folytán keletkezett károkért a gyártó nem tehető felelőssé.
- Ne használja a berendezést, ha sérült a vezeték, vagy bármely módon sérült. A kockázatok elkerülése végett, a sérült vezetéket vagy csatlakozódugót illetékes szakemberrel ki kell cseréltetni. Ne javítsa a berendezést házilag.
- Sose húzza a berendezést a vezetéknel fogva és győződjön meg róla, hogy a vezeték ne szorulhasson be.
- Helyezze a készüléket sík, stabil felületre.
- Sose hagyja a berendezést felügyelet nélkül.
- Ezt a berendezést csak háztartási célokra és rendeltetészerűen szabad használni.
- Hogy megvédjük a gyermekeket az elektromos berendezés veszélyeitől, ügyeljünk arra, hogy az sose maradjon felügyelet nélkül. Tároljuk a berendezést olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Győződjön meg róla, hogy a kábel nem lóg le.
- A készülékhez és kábeléhez 8 évnél fiatalabb gyerekek ne férjenek hozzá.
- A berendezést nem használhatják csökkent fizika, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek (beleértve a gyermekeket 0-8 év), hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet, vagy tájékoztatást a berendezés használatával kapcsolatban. 8 évnél fiatalabb gyerekek ne férjenek hozzá a készülékhez és a kábeléhez. A tisztítást és karbantartást ne végezzék gyerekek, hacsak nem idősebbek 8 évnél, vagy felügyelve vannak.
- Az elektromos áramütés elkerülése végett ne merítse a vezetéket, a csatlakozódugót vagy a berendezést vízbe vagy más folyadékba.
- Kapcsolja ki és csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról mielőtt alkatrészt cserélne, vagy a használat közben mozgásban lévő tartozékokhoz hozzáférne.
- FIGYELEM! A pengék nagyon élesek, soha ne próbálja cserélni őket, és legyen óvatos a tisztításnál. Kerüljön minden érintkezést a pengékkel, komoly sérülést okozhatnak.
- Tartsa a készüléket mindig tisztán, mert közvetlen kapcsolatba kerül az élelmiszerrel.

**RÉSZEK LEÍRÁSA**

1. Alap
2. Aprító csésze
3. Daráló csésze
4. Átlátszó fedél

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a berendezést és tartozékait a dobozból. Távolítsa el a berendezésről a címkéket, a védőfóliát vagy a műanyagot.
- Helyezze a készüléket stabil, sík felületre és biztosítson körülötte minimum 10 cm szabad területet. A készülék nem alkalmas kültéri és szekrényben való használatra.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba. (Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a berendezésen jelzett feszültség megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek mielőtt csatlakoztatná a berendezést. Feszültség: 220V-240V, 50/60 Hz.)

MEGJEGYZÉS: A pengék nagyon élesek, soha ne próbálja cserélni őket, és legyen óvatos a tisztításnál. Kerüljön minden érintkezést a pengékkel, komoly sérülést okozhatnak.

MEGJEGYZÉS: Ne lépje túl a maximum töltöttségi jelzést.

MEGJEGYZÉS: 30 másodperc használat után hagyja a készüléket 1 percig hűlni, ezzel elkerülve a túlmelegedést.

HASZNÁLAT

- Ne használjon túl kemény ételeket, mint pl. fagyott ételek, száraz kenyér, vagy nem ehető részeket (magok, porcogó). Károsítja a készüléket.
- A nagy darab ételeket kis darabokra kell vágni (körülbelül 1,5 cm).
- A készülék nem alkalmas folyékony ételek vagy folyadékot tartalmazó ételek darálására/aprítására. A folyadék túlfolyhat, ezzel károsíthatja a készüléket. Forró étel és forró folyadék sem megengedett.
- Kávébab, fűszerek vagy száraz gyógynövények darálásához használja a daráló csészét.
- Ételek, mint répa, gomba, száraz zöldségek, petrezselyemzöld aprításához vagy mixeléséhez használja az aprító csészét.
- Tegye az ételt a megfelelő csészébe, tegye a csészét az alapra és forgassa óramutató járással megegyezően, amíg a helyére nem kattann.
- Helyezze az átlátszó fedelet a csészére és nyomja le. A készülék a nyomással indul el. Leállításához csak engedje fel a fedelet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból a készülék tisztítása előtt, és hagyja lehűlni.
- Soha ne merítse a motort vízbe!
- Tisztítsa az készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon durva, súroló hatású tisztítószereket és higítószereket, amelyek károsíthatják a berendezést.
- Ne adjon lehetőséget a baktériumok megjelenésére a készülékben. Mindig tisztítsa meg alaposan a készüléket.
- A részeket, amelyek közvetlen kapcsolatba kerülnek az étellel, mossa el mosogatószeres vízzel.
- Alaposan szárítsa meg a részeket, mielőtt újból összeszerelné a készüléket.

GARANCIA

- Ez a termék 24 hónapig garanciális. A jótállás abban az esetben érvényes, ha a készüléket a használati útmutatónak és rendeltetésszerűen használják. Mindig őrizze meg a számlát vagy blokkot, e nélkül nem léphet fel semmilyen természetű jótállási igényvel.

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK



Ezt a berendezést élettartama végén nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem el kell juttatni egy elektromos és elektronikus háztartási berendezések újrahasznosításával foglalkozó központba. Ez, a berendezésen, a használati útmutatóban és a csomagoláson látható szimbólum erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmet. Az ebben a berendezésben használt alkatrészek újrahasznosíthatók. A háztartási berendezések újrahasznosításával Ön nagyban hozzájárul a környezet védelméhez. A begyűjtőhelyekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.