

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**BIZTONSÁG**

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért a gyártó nem tehető felelőssé.
- Ha a tápkábel sérült, javítását vagy a gyártó, annak szerviz szolgálata vagy hasonló képesítéssel rendelkező személy végezheti a veszély elkerülése érdekében.
- Sose húzza a berendezést a vezetéknél fogva, és biztosítsa, hogy a vezeték ne csavarodjon össze.
- Helyezze a készüléket sík, stabil felületre.
- Sose hagyja a berendezést felügyelet nélkül, amíg az csatlakoztatva van.
- Ezt a berendezést csak háztartási célokra és rendeltetésszerűen szabad használni.
- A készüléket nem használhatja 8 évnél fiatalabb gyerek. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a 8 évnél fiatalabb gyerekeket beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli őket. Gyerekek ne játszanak a készülékkel. A készülékhez és a kábelhez ne férjenek hozzá a 8 évnél fiatalabb gyerekek. A tisztítást és karbantartást ne végezzék gyerekek.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozót vagy a készüléket.
- A készüléket ne használja külső időzítőn vagy a távirányító rendszeren keresztül.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozót vagy a készüléket.
- Csak háztartási és hasonló jellegű helyeken használja a készüléket, például: – Munkahelyi konyha és egyéb munkakörnyezetben. – Hotelek, motelek és egyéb környezetben, ahol lakó vendégek lehetnek, vidéki házakban.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa távol a készüléket és annak vezetéket gyerekektől.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse bele a vezetéket, a dugót vagy a készüléket a vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A készülék felülete használat közben felmelegedhet.
- A készüléket csak megfelelő csatlakozóval használja. Csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a bemenet teljesen megszáradt.
- FIGYELEM: Helyezze a fedelet úgy, hogy a gőz legyen elfordítva a fogantyútól.

RÉSZEK LEÍRÁSA

1. KI/BE kapcsoló gomb
2. Hőmérséklet kijelző
3. Időzítő kijelző
4. Hőmérséklet / időzítő beállító gomb
5. Érintse meg a gombot -
6. Érintse meg a + gombot
7. Fogantyú bilincs
8. Teljesítmény fényjelző
9. Rozsdamentes acél test
10. Biztonsági csavar
11. Maximális vízszint
12. Minimális vízszint
13. Vízszivattyú sapka



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a berendezést és tartozékait a dobozból. Távolítsa el a berendezésről a címkéket, a védőfóliát vagy a műanyagot.
- A készülék első használata előtt törölje le a termék elemeket és alkatrészeket nedves ruhával. Soha ne használjon hozzá tisztító szert.
- A készülék első bekapcsolásakor enyhe szag jelentkezhet. Ez normális, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ez az illat az csak ideiglenes és hamar elillan.

HASZNÁLAT

- Rögzítse a készüléket a fogantyú segítségével a hőálló edényre. Helyezze az edényt egyenletes, stabil és hőálló felületre.
- Töltse fel az edényt vízzel. A vízszintnek a „Min” és „Max” vízszint között kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a vízszint megfelelő legyen az étel behelyezése után is.
- Megjegyzés: A víz hőmérsékletének emelkedésével a víz párologni kezd. Ha a vízszint a „Min” szint alá süllyed, a készülék riasztó hangot ad ki, és automatikusan kikapcsol.
- Nyomja meg a Be / Ki kapcsoló gombot az aktuális hőmérséklet és az időzítő beállításához. A hőmérséklet és az időzítő digitális kijelző együtt villogni kezd.
- A hőmérséklet / időzítő gombbal állítsa be a hőmérsékletet. Ha hőmérséklet LED villog, nyomja meg röviden a + vagy - gombot ahhoz, hogy növelje / csökkentse a hőmérsékletet 0,5 ° C-kal.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a + és – gombokat és növelje / csökkentse a hőmérsékletet 5 ° C-kal.
- A maximális hőmérséklet 95 ° C, a minimális hőmérséklet 25 ° C.
- Az időzítő funkció beállításához nyomja meg ismét a hőmérséklet / időzítő gombot.
- Az időzítő LED villogni kezd, röviden nyomja meg a + vagy - gombot ahhoz, hogy növelje / csökkentse az időt 1 perccel, nyomja meg és tartsa lenyomva a + / - gombot ahhoz, hogy növelje / csökkentse az időt 5 perccel.
- A maximális perc beállítás 59, a minimum 0.
- Ha ismételten megnyomja a hőmérséklet / időzítő gombot, akkor hagyja a Led-et villogni. Röviden nyomja meg a + / - gombot, hogy 1 órával növelje / csökkentse az időt.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a + / - gombot az idő 10 órával történő növeléséhez / csökkentéséhez.

- A maximum 99 óra, a minimum 0.
- Nyomja meg a Be / Ki gombot a beállítás megerősítéséhez és a készülék elindításához. A beállított hőmérséklet elérésekor a készülék sípolni fog háromszor, és a stabil hőmérsékletet fenntartó állapotba kerül.
- A beállítások módosításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig és ismétlje meg a készülék beállítását.
- A készülék automatikusan leáll, amikor a beállított idő letelt, és a készenléti állapot akkor aktív lesz.
- Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg 2 másodpercig a Be / Ki gombot és készülék kikapcsol.
- Ha a vízszint alacsonyabb, mint a "Min" jelölés, vagy a készülék használata közben felemelve a hőmérséklet-LED-en "Err" jelzést látható, és a készülék sípolni kezd.
- A készülék 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, vagy nyomja meg a Be / Ki gombot. Ki gomb a készülék újraindításához.
- Ha a kívánt beállítások befejeződtek, a hőmérséklet-LED-en "End" jelzés jelenik meg és a készülék 6-szor sípol. Az "End" folyamatosan megjelenik, amíg az egység ki nem kapcsol, vagy újraindul.
- A SousVide módszer pasztőrözi az ételt pontos hőmérsékleten.
- Pasztőrözés után hűtse le a tasakot jeges vízben és hűtőszekrényben tárolja 7 ° C alatti hőmérsékleten, vagy fagyassza le, vagy azonnal fogyassza el.
- A pasztőrizálás körülbelül 62 ° C maghőmérsékleten történik. Az ételek főzési hőmérséklete 55 ° C és 65 ° C között van.
- Ha a hőmérséklet 65 ° C-ig van beállítva, plusz 1 ° C tűréshatár van. Ha 70 ° C feletti hőmérsékleten plusz 2-3 ° C a tűréshatár. Ezt a toleranciát figyelembe kell venni a hőmérséklet beállítását (pl. 72 ° C-ot beállítani, ha 75 ° C -ot szeretnénk elérni).
- Csak vákuumcsomagolásra alkalmas tasakot használjon. Nincs megfelelő zárasi garancia normál tasak használata esetén.
- A főzési idő az étel vastagságától függ. Az idők is az étel mennyiségétől és konzisztenciájától függően változhat.
- A következő idő beállítások csak iránymutatások, és ízlésük szerint alkalmazhatók. Dupla idő szükséges a kemény húsokhoz, és a fagyasztott étel esetében legalább 20% -kal meghosszabbodik az idő.
- A táblázatokban felsorolt hőmérsékleteket nem szabad túllépni!

Hús	Étel vastagság	Hőmérséklet ° C	Minimum idő	Maximum idő
Steak hús (Ribeye, T-Bone stb.)	25 mm	56,5+	1 ó	4 ó
Oldalas	50 mm	56,5+	24 ó	48-72 ó
Sült sertés hús	40 mm	71-80	12 ó	30 ó
Baromfi	Étel vastagság	Hőmérséklet ° C	Minimum idő	Maximum idő
Csirke mell	25 mm	63,5+	1 ó	2-4 ó
Pulyka mell	50 mm	63,5+	2,5 ó	4-6 ó
Kacsa mell	25 mm	56,5+	1,5 ó	4-6 ó
Csirke comb	25 mm	74-80	4 ó	6-8 ó
Tenger gyümölcsei	Étel vastagság	Hőmérséklet ° C	Minimum idő	Maximum idő
Hal (közepes)	12,5-25 mm	60	20 p	30 p
Homár	25 mm	60	45 p	60 p
Garnélarák	nagy méretű	60	30 p	40 p
Zöldségek	Étel vastagság	Hőmérséklet ° C	Minimum idő	Maximum idő
Gyökér zöldség (Sárgarépa, burgonya stb.)	akár 25 mm	84	1-2 ó	4 ó
Egyéb zöldség (Spárga, borsó, brokkoli stb.)	akár 25 mm	84	30 p	1,5 ó

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból a készülék tisztítása előtt, és hagyja lehűlni nyitott állapotban.
- Törölje le a készülék belsejét és széleit papírtörölővel vagy a puha ronggyal.
- Ne tisztítsa a belsejét vagy a külsejét súroló szivaccsal vagy fém szálal kendővel, mert ez károsíthatja a felületet.
- Ha karbantartás szükséges, csavarja le a biztonsági csavart.

Fogja meg a fogantyút, és forgassa a rozsdamentes acél testet az óramutató járásával megegyező irányba és vegye le.

Fordítsa el a szivattyú sapkáját reteszelő helyzetből, majd húzza le.

A rozsdamentes acél test és a vízszivattyú sapka mosogatógépben mosható.

Mosogatószerrel és puha kefével tisztítsa meg a fűtőtekercset, a szivattyú tengelyét és az érzékelőket. Majd öblítse le tiszta víz alatt.

- Ne öblítse ki vízzel a keringetőszivattyú felső részét, beleértve a fő testet is. A fő test mosogatógépben nem használható.
- Némi zaj előfordulhat: normál üzemmódban a rendszer zúg a működő motor és a hűtőventilátor miatt.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Ezt a berendezést élettartama végén nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem el kell juttatni egy elektromos és elektronikus háztartási berendezések újrahasznosításával foglalkozó központba. Ez, a berendezésen, a használati útmutatóban és a csomagoláson látható szimbólum erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmet. Az ebben a berendezésben használt alkatrészek újrahasznosíthatók. A háztartási berendezések újrahasznosításával Ön nagyban hozzájárul a környezet védelméhez. A begyűjtőhelyekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.