



MX4800

Termék részleinek leírása:



HU Használati útmutató

Biztonság

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem tehető felelőssé a kárért.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem gabalyodhat össze.
- A felhasználó nem hagyhatja felügyelet nélkül az eszközt, amíg az csatlakozik az elektromos áramhoz.
- Ezt a készüléket csak háztartási célokra szabad használni, és csak arra a célra, amelyre készült.
- Ezt a készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 évesnél fiatalabb gyermekektől elzárva. A takarítást és a felhasználói karbantartását csak 8 évesnél idősebb gyermekek végezhetik, de csak felügyelet mellett.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket a vízbe vagy más folyadékba.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápellátásról, mielőtt kicserélné a tartozékokat vagy megközelítené a használat közben mozgó alkatrészeket.
- Mindig húzza ki az eszközt a tápegységből, ha felügyelet nélkül hagyja, és összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Feltétlenül szükséges, hogy ezt a készüléket mindig tisztán tartsuk, mert közvetlenül érintkezik az élelmiszerekkel.
- FIGYELEM: Az aprító pengék nagyon élesek, kerüljük a fizikai érintkezést az ürités és a készülék tisztítása során, súlyosan megsérülhet.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra szánják, például:
 - Személyzeti konyhai területek, üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetben.
 - Az ügyfelek szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben.
 - Panziós típusú környezetek.
 - Parasztházak.

Termék részleteinek leírása:

1. Botmixer főegység
2. Normál sebesség gomb
3. Turbó sebesség gomb
4. Botmixer szár

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a dobozból. Távolítsa el a matricákat, védőfóliát vagy műanyagot a készülékről.
- A készülék első használata előtt törölje le az összes kivehető alkatrészt nedves ruhával. Soha ne használjon csiszolóanyagokat a tisztításhoz.
- Soha ne használja a botmixert 1 percnél hosszabb ideig folyamatosan, ezt követően a botmixert 5 percig hűtse le.
- Az aprító pengék nagyon élesek, kerülje a fizikai érintkezést, mert súlyosan megsérülhetnek.

Használat

A botmixer használata

- Forgassa a főegységet az óramutató járásával megegyező irányba a botmixer szárra, amíg nem kattán.
- A botmixer kinyitásához csavarja el a botmixert az óramutató járásával megegyező irányba.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a konnectorhoz, és válassza ki a sebességgombokkal a kívánt sebességet. Ha megnyomja az egyik kapcsolót, a készülék közvetlenül elindul, a kapcsoló felengedésével a készülék azonnal leáll.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a tartozékokat meleg szappanos vízzel a baktériumok szaporodásának elkerülése érdekében. A tartozékok mosogatógépben is moshatóak.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon durva és súroló tisztítószereket, súrolópárnát vagy acélgyapotot, amelyek károsítják a készüléket.
- Soha ne merítse az elektromos készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék nem mosható mosogatógépben.
- FIGYELMEZTET! A botmixerben lévő kések nagyon élesek, soha ne próbálja megfogni pengét, és gondosan tisztítsa meg. Kerülje a testi érintkezést a pengékkel, ezek súlyosan megsérthetik.

KÖRNYEZET



Ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási szemétbe tenni, hanem az elektromos és elektronikus háztartási készülékek újrahasznosításának központi pontján kell elhelyezni. Ez a szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson felhívja a figyelmet erre a fontos kérdésre. A készülékben használt anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával ön jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez.

Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól az elhelyezéssel helyével kapcsolatban.