

Használati utasítás kézikönyv

Miss Ticki – Kvarc ébresztőóra



Gyors beállítás

Helyezzen be 1 x AA elemet (nem tartozék) a megfelelő polaritási jelek (+/-) figyelembevételével az elemtartóba.

Az idő beállítása

Fordítsa el a bal tekerőt az ébresztőóra hátulján a jelzett irányba, amíg az aktuális idő be nincs van állítva.

Az ébresztési idő beállítása

Fordítsa el a jobb tekerőt az ébresztőóra hátulján a megadott irányba, amíg a kívánt riasztási idő be nincs állítva.

A riasztás be- és kikapcsolása

Az ébresztőóra hátulján lévő jobb oldali tekerő melletti kapcsolóval kapcsolja be vagy ki az ébresztést. Csúsztassa a kapcsolót a felső oldalra az "ON" gombra a riasztás bekapcsolásához. Csúsztassa a kapcsolót az alsó oldalra, azaz az "OFF" -ra a riasztás kikapcsolásához.

Ha az ébresztőóra nagyobb eltéréseket vagy az ébresztési hang változását mutatja, helyezzen be új elemeket.

Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a korrozív anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső részt, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

Elemek biztonsági figyelmeztetései

- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- Csak alkáli elemeket használjon újratölthető elemeket nem.
- Az elemeket megfelelően szerelje fel a polaritások (+/-) megfelelő összeillesztésével.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha a készülék nincs használatban.

- Ne töltse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Kerülje az elemek szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek való kitételét.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Lenyelve ez fulladásveszélyes.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

A vámnak az elemekre vonatkozó törvény szerinti mérlegelése



A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezte el magát amellet, hogy visszahozza a szükséges elemeket a forgalmazókhoz és egyéb gyűjtőpontokhoz!

A Vámnak elektromos eszközök törvénye szerinti mérlegelése



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönített elektromos eszközöket el kell dobnia, amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a [REDACTED] helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.