



PO-2602

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA




ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Felső fedél (tájként használható)
2. Mérőpohár
3. Pattogatott kukorica kamra
4. Alapegység
5. Be-/kikapcsoló kapcsoló

HU használati útmutató

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem tehető felelőssé a kárért.
- Ha a tápkábel megsérült, a vesztély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonló képzett személyeknek ki kell cserélniük.
- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem fonódik össze.
- A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
- A felhasználó nem hagyhatja felügyelet nélkül az eszközt, amíg az csatlakoztatva van a tápegységhez.
- Ezt a készüléket csak háztartási célokra lehet használni, és csak arra a célra, amelyre készült.
- Ezt a készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat- és tudáshiányos személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa a készüléket és zsinórját a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől elzárva. A takarítást és a felhasználó karbantartását gyermekek csak 8 évesnél idősebb korukban végezhetik, és csak felügyelet mellett.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket földelt érintkezővel rendelkező konnektorhoz kell csatlakoztatni.
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
- Tartsa a készüléket és zsinórját 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet, amikor a készülék működik.
- A készüléket külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel nem lehet működtetni.
- A tűz vagy ütésvesztély megelőzése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

-  Az alábbi jellel jelölt területek használat közben felforrósodhatnak.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra tervezték, mint például:
 - Személyzeti konyhai területek üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben.
 - A szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben élő ügyfelek által.
 - Panziós környezet.
 - Parasztházak.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a dobozból. Távolítsa el a matricákat, a védőfóliát vagy a műanyagot a készülékről.
- A készülék első használata előtt nedves ruhával törölje le az összes levehető alkatrészt. Soha ne használjon koptató termékeket/szivacsot.
- Helyezze a készüléket sík, stabil felületre, és biztosítson legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ez az eszköz nem alkalmas szekrényben vagy kültéren való használatra.
- Helyezze a tápkábelt a konnektorba. (Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a helyi feszültséggel a készülék csatlakoztatása előtt. Feszültség 220V-240V 50-60Hz)
- Amikor a készüléket először kapcsolják be, enyhe szag lép fel. Ez normális, biztosítja a megfelelő szellőzést. Ez az illat csak átmeneti, és hamarosan eltűnik.

Használat

- Vegye le a felső fedelet, ez a fedél tájként használható.
- Töltse fel teljesen a mérőpoharat kukoricával. Öntsük a magokat a mérőpohárból a pattogatott kukorica kamrába.
- **MEGJEGYZÉS:** Mindig töltsse fel teljesen a mérőpoharat, soha ne töltsse fel túl sok vagy túl kevés kukoricával, mivel ez kevesebb magot pattogtathat fel, vagy akár pattogatott kukoricát megégetheti. A pattogatott kukorica elkészítéséhez csak kukoricára van szükség, a folyamathoz nem kell más összetevőket, például nem kell olajat hozzáadni.
- Helyezze vissza a mérőpoharat, használjon egy edényt vagy egy tálat (a felső fedél felhasználható tájként), amely elfér a gép nyílása alatt, hogy elkapja/beleessen a pattogatott kukorica, ahogy az készül.
- Csatlakoztassa a gépet, és kapcsolja be a Pattogatott kukorica készítő oldalán található Be/Ki kapcsoló gombbal. Körülbelül 3 perc múlva a szemek nagy része kipattog, és a pattogatott kukorica készen áll a fogyasztásra.
- Ezután kapcsolja ki a gépet úgy, hogy a főkapcsolót "Ki" állásba helyezi. Egyes magok nem pattognak ki. Ezeket el kell távolítani, amint a gép lehűlt.
- Minden használat után hagyja lehűlni a gépet körülbelül 15 percig. A gép normálisan fog működni, ha a hőmérséklet ismét visszaállt a normál szintre.
- Csak pattogatott kukoricát tegyen a pattogatott kukorica kamrájába, és soha ne tegyen más összetevőt! Soha ne tegyen olajat, vajat stb. a pattogatott kukorica kamrába.

RECEPTEK

Csokoládé pattogatott kukorica:

- **Összetevők:** 60 g pattogatott kukorica, 80 g főzőcsokoládé, 2 evőkanál (30 ml) cukor, 1 evőkanál (15 ml) tej, 1 evőkanál (15 ml) vaj (vagy margarin)
- **Elkészítés:** Édesítés előtt olvassza fel a csokoládét, a tejet és a vajat. Hagyja lehűlni a keveréket langyosra, majd öntse egy táliba, adja hozzá a pattogatott kukoricát és keverje össze. Tegye a pattogatott kukoricát a hűtőszekrénybe, hogy lehűljön. Végül vegye ki a hűtőszekrényből, és fordítsa fejjel lefelé a tálat, hogy elengedje a csokoládé pattogatott kukoricát.


Karamell pattogatott kukorica:

- **Összetevők:** 60 g pattogatott kukorica, 100 g cukor, 250 ml víz, egy csésze víz és jég
- **Elkészítés:** A cukrot vízzel megolvastjuk a karamell előállításához. Tegye a meleg pattogatott kukoricát a forró karamellbe, és öntse bele a vizet és jeget tartalmazó csészét, hogy a karamell kemény legyen. Hagyja megszáradni.
- **Fűszeres pattogatott kukorica díval:**
 - **Hozzávalók:** 1 mérőpohár kukorica, 2 desszertes kanál olívaolaj, 125 g mandula, 125 g kesudió, 1 teáskanál cayenne bors, 1 teáskanál paprikapor.
 - **Előkészítés:** készítse el a pattogatott kukoricát a korábban leírtak szerint. Süssük meg a kesudiót és a mandulát egy serpenyőben. Ehhez adjuk hozzá a fűszereket. Keverjük össze a diót és a pattogatott kukoricát egy edényben. Hagyja, hogy minden lehűljön, és a pattogatott kukorica készen áll a fogyasztásra.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket, és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon kemény és koptató tisztítószereket, súrolópárnát vagy acélgyapapot, amely károsítja a készüléket.
- Soha ne merítse az elektromos készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék és tartozékai nem moshatóak mosogatógépben.

KÖRNYEZET

-  Ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási szemétkébe tenni, hanem az elektromos és elektronikus háztartási készülékek újrahasznosításának központi pontján kell elhelyezni. Ez a szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson felhívja a figyelmet erre a fontos kérdésre. A készülékben használt anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával Ön jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól az elhelyezés helyével kapcsolatban.