



HU|Használati útmutató



WF3089

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA



ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Tápfeszültség jelzőfény (piros)
2. Kész fény (zöld)
3. Fogantyú
4. Sütőtányérok

HU használati útmutató

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem tehető felelőssé a kárért.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonló képzett személyeknek ki kell cserélniük.
- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem fonódik össze.
- A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
- A felhasználó nem hagyhatja felügyelet nélkül az eszközt, amíg az csatlakoztatva van a tápegységhez.
- Ezt a készüléket csak háztartási célokra lehet használni, és csak arra a célra, amelyre készült.
- Ezt a készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat- és tudáshiányos személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa a készüléket és zsinórját a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől elzárva. A takarítást és a felhasználói karbantartását gyermekek csak 8 évesnél idősebb korukban végezhetik, és csak felügyelet mellett.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet, amikor a készülék működik.
- A készüléket külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel nem lehet működtetni.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a dobozból. Távolítsa el a matricákat, a védőfóliát vagy a műanyagot a készülékről.
- Helyezze a készüléket sík, stabil felületre, és biztosítson legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ez az eszköz nem alkalmas szekrényben vagy kültérben való használatra.
- Helyezze a tápkábelt a konnektorba. (Megjegyzés: A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a helyi feszültséggel.)
- Amikor a készüléket először kapcsolják be, enyhe szag lép fel. Ez normális, biztosítsa a megfelelő szellőzést. Ez a szag csak ideiglenes, és hamarosan elmúlik.
- Helyezze a készüléket jól szellőző helyre.

Használat

- Helyezze be a dugót a konnektorba. A piros teljesítményjelző és a zöld előmelegítésjelző lámpák kigyulladnak, és a készülék megkezdí az előmelegítést.
- Rövid, bemelegítési időszak után. kb. 5 perc csukott lemezekkel (a zöld fény kialszik) a gofri készítője használatra kész.
- Nyissa ki a gofrikészítőt, és kenje meg mindkét sütőlapot némi olajjal vagy zsírral.
- Helyezze az elkészített gofri tésztát az alsó tepsibe.
- A sütési idő minden környezetben 3-5 perc, a tészta típusától és a saját kívánságaitól függően.
- Ne használjon éles tárgyakat a gofri eltávolításához, hogy megakadályozza a tapadásmentes bevonat károsodását.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Távolítsa el a dugót a fali konnektorból, és hagyja, a készülék mindkét felét nyitva, hogy kihűljön.
- Tisztítsa meg a sütőlapokat nedves ruhával vagy puha kefével.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon kemény és koptató tisztítószeret, súrolópárnát vagy acélgyapotot, amely károsítja a készüléket.
- Soha ne merítse az elektromos készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék **nem** mosható mosogatógépben.

KÖRNYEZET



Ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási szemétbe tenni, hanem az elektromos és elektronikus háztartási készülékek újrahasznosításának központi pontján kell kínálni. Ez a szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson felhívja a figyelmet erre a fontos kérdésre. A készülékben használt anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával ön jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól az elhelyezés helyével kapcsolatban.