

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS WS 9121

## A. Üzem mód beállítása

Nyomja meg a [MODE] gombot az Idő, riasztás és Naptár állapota közötti váltáshoz.

## B. Beállítások

- 1). A normál idejű megjelenítési állapottól kezdve nyomja meg a [SET] gombot 2 másodpercre a 12/24 órás mód megadásához. Nyomja meg a [ADJUST] gombot ha módot szeretne váltani. Nyomja meg a [MODE] gombot a beállítási állapotból való kilépéshez.
- 2). Normál idejű megjelenítési állapotban nyomja meg a [ADJUST] vagy a [MAX/MIN] gombot a MAX, MIN hőmérséklet és páratartalom ellenőrzéséhez, nyomja meg a [ADJUST] gombot 2 másodpercig a MAX, MIN hőmérséklet memóriájának törléséhez, és állítsa be az aktuális értékre.
- 3). Normál megjelenítési állapotban nyomja meg a [SET] vagy a [C/F] gombot a °C vagy a °F fokos kijelzéshez.
- 4). Normál idejű megjelenítési állapotkor nyomja meg egyszer a [MODE] gombot a riasztási állapot beállításához.

## C. Riasztás mód

- 1). A normál idejű megjelenítési állapottól kezdve nyomja meg egyszer a [MODE] gombot a riasztási beállítás várakozási állapotának megadásához, majd nyomja meg a [SET] gombot 2 másodpercre az óra riasztási idejének beállításához, és nyomja meg újra a [SET] gombot a perc riasztási idejének beállításához. Nyomja meg a [ADJUST] gombot a pontos beállításához. A beállítás után nyomja le a [MODE] gombot a riasztás beállítás állapotából való kilépéshez.
- 2). A normál idejű megjelenítéstől kezdve nyomja meg a [MODE] gombot a riasztás állapotának megadásához, majd nyomja meg a [ADJUST] gombot a riasztás és a hangjelzés óránkénti kapcsolásához.
- 3). Nyomja meg a [MODE] gombot a kilépéshez.

## D. Naptár mód

- 1). A normál idejű megjelenítéstől kezdve nyomja meg kétszer a [MODE] gombot a naptár beállítás várakozási állapotának megadásához, nyomja meg a [SET] gombot 2 másodpercig az év beállítás megadásához, nyomja meg az [ADJUST] gombot a pontos beállításához. Nyomja meg a [SET] és a [ADJUST] gombot a hónap, dátum ennek megfelelően történő módosításához.
  - 2). Nyomja meg a [MODE] gombot a naptár módból való kilépéshez és az idő megjelenítési állapot folytatásához.

Mérés: -50°C / +70°C hőmérséklet között ( -58°F / +158°F)

Mérés: 20% RH / 99% RH ("LL" 20% alatt és "HH" 99% felett) Humidity Range

**2x AA elemmel működtetve (nem tartozék)**