

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WT189

### FUNKCIÓK:

- Rádióvezérelt óra
- Kézi időbeállítás
- 12 vagy 24 órás időmegjelenítés
- Naptár kijelző
- Időzóna (+/- 12 óra)
- Beltéri hőmérséklet °C/°F-ban
- Riasztás szundi funkció
- 5 nyelv választható kijelző a hét napján: német, angol, spanyol, olasz és francia
- Jumbo LCD
- Háttérvilág

### BEÁLLÍTÁSA:

1. Először nyissa ki az elemtartó fedelét az óra hátulján.
2. Helyezze be az elemeket a polarizációnak megfelelően
3. Az elemek behelyezésekor az óra automatikusan beolvassa a rádió vezérelt időjelet.
4. Ha 6 perc elteltével a DCF-idő nem érkezett meg, manuálisan is beállíthatja az időt. (lásd a fejezet kézi időbeállítását)
5. Ha az óra nem tudja fogadni a jelet az első alkalommal, akkor egy órával később automatikusan megpróbálja újra fogadni a jelet.
6. Az óra minden nap automatikusan fogadja a jelet 2.00-kor
7. Amikor az óra jelet keres, csak a WAVE gomb működik.

### KÉZI IDŐZÍTŐ:

Bizonyos esetekben az elemek behelyezése után előfordulhat, hogy az óra nem tudja fogadni a DCF jelet. Ebben az esetben az időt manuálisan kell beállítani.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a TIME gombot 3 másodpercig, és az "óra" számjegyek villogni kezdenek, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az óra beállításához.
2. Nyomja meg újra a TIME gombot, és a "perc" számjegyek villogni kezdenek, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a perc beállításához.
3. Nyomja meg újra a TIME gombot, és a "második" számjegyek villogni kezdenek, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a "második" és 0-hoz törléshez.
4. Nyomja meg újra a TIME gombot, és az "év" számjegyek villogni kezdenek, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az év beállításához.
5. Nyomja meg újra a TIME gombot, és a "dátum" és a "hónap" közötti "kötőjel" villogni kezd, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a "dátum" és a "hónap" pozíciójának megváltoztatásához.
6. Nyomja meg újra a TIME gombot, és a "hónap" számjegyek villogni kezdenek, nyomja meg a ▲ vagy ▼

gombot a hónap beállításához.

7. Nyomja meg újra a TIME gombot, és a "dátum" számjegyek villogni kezdenek, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a dátum beállításához.
8. Nyomja meg újra a TIME billentyűt, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az időzóna beállításához, például ha az ország ideje 1 órán keresztül gyorsabb, mint a DCF idő, a zónát +1-re kell állítani.
9. Nyomja meg újra a TIME billentyűt, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a hét napjának nyelvének kiválasztásához.
10. Nyomja meg újra a TIME gombot a normál megjelenítéshez való visszatéréshez.

#### RIASZTÓ:

1. Nyomja meg az ALARM gombot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ALARM gombot 3 másodpercig, és a riasztási idő "perc" számjegyei villogni kezdenek, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a perc beállításához.
3. Nyomja meg újra az ALARM gombot, és a riasztási idő "óra" számjegyei villogni kezdenek, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az óra beállításához.
4. Nyomja meg ismét az ALARM gombot, hogy visszatérjen a riasztási idő megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg egyszer az ALARM ON/OFF gombot a riasztás aktiválásához a funkcióban, és kétszer aktiválja a szundi funkciót. Nyomja meg még egyszer az ALARM ON/OFF gombot, a riasztás bekapcsolva lesz.
6. Nyomja meg a TIME gombot a normál megjelenítési módba való visszatéréshez.

#### FUNKCIÓBILLENTYŰK

##### SZUNDI/VILÁGÍTÁS GOMB

-Amikor a szundi riasztás csipog, nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot, hogy 5 percig szüneteltesse a riasztást, és a szundi funkció újra használható.

A szundi funkció leállításához csak egyszer nyomja meg a többi gombot.

-Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot az LCD 3 másodpercig való megvilágításához.

##### HŐMÉRSÉKLET VÁLTÓ GOMB

-Normál időben jelenik meg, nyomja meg a C/F gombot a Celsius és a Fahrenheit hőmérsékleti értékek közötti váltáshoz.

##### 12/24 ÓRÁS VÁLTÓ GOMB

-Normál időben jelenik meg, nyomja meg a 12/24 gombot a 12 órás és 24 órás kijelző közötti váltáshoz.

##### FREKVENCIA KERESÉS

-Normál időben a kijelzőn, nyomja meg és tartsa lenyomva a WAVE gombot 3 másodpercig, hogy aktiválja a DCF szkennelési funkciót.

-Ha az óra a DCF jelet keresi, nyomja meg egyszer a WAVE gombot a DCF szkennelési funkció inaktiválásához.

#### **Környezeti vételi hatások**

Az óra a vezeték nélküli technológiával pontos időt kap. Mint minden vezeték nélküli eszköz, a vételt talán a következő körülmények befolyásolják:

- nagy átviteli távolság
- közeli hegyek és völgyek
- autópálya, vasút, repülőtér, nagyfeszültségű kábel stb. közelében.
- építkezés közelében
- Magas épületek között
- betonépületek belsejében
- elektromos készülékek (számítógépek, TV-k stb.) és fémszerkezetek közelében
- mozgó járművek belsejében

Helyezze az órát olyan helyre, ahol optimális a jel, azaz közel van egy ablakhoz, és távol van a fémfelületektől vagy az elektromos készülékektől.

### Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső háttáskát, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

### Elemek biztonsági előírásai

- Csak alkáli elemeket használjon újratölthető elemeket ne.
- Az elemeket megfelelően helyezze be a polaritásának megfelelően.
- Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha nincs használatban.
- Ne tölts fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Kerülje az elemeket szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek kiténi.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Ez fulladásveszély.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

### Az elemekre vonatkozó törvényi előírás:



A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezi magát amellet, hogy visszavigye a szükséges elemeket a forgalmazókhoz vagy egyéb gyűjtőpontokhoz!

### Az elektromos készülékekre vonatkozó törvény:



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell az elektromos eszközöket eldobni, amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.