

JELLEMZŐK:

- Rádióvezérelt óra
- Kézi időbeállítás
- 12 vagy 24 órás kijelző LCD
- Naptár kijelző
- Időzóna (+/- 1 óra)
- Riasztási szundi funkció
- LCD háttérvilágítás

LCD kijelző



Funkcióbillentyűk

BEÜZEMELÉS:

- Először nyissa ki az elem tartó fedelét az óra hátulján.
- Ellenőrizze a megfelelő polarizációt, helyezzen be a 2xAAA,1,5V elemeket a rekeszbe, és tegye vissza a fedelet.
- Az elemek behelyezésekor az óra automatikusan beolvassa a rádióvezérelt időjelet.
- Ha 6 perc elteltével a DCF-idő nem érkezett meg, manuálisan is beállíthatja az időt. (lásd a fejezet kézi időbeállítását)
- Ha az óra nem tudja fogadni a jelet az első alkalommal, akkor egy órával később automatikusan megpróbálja újra fogadni a jelet.
- Az óra minden nap 2.00-kor automatikusan fogadja a jelet.
- Amikor az óra jelet keres, csak a WAVE gomb működik.

Ha azt szeretné, hogy az idő 24 óra módban jelenjen meg, nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig. A FEL vagy a LE gombbal megjelenítés 12 vagy 24 óra közötti váltáshoz.

Nyomja meg a MODE gombot 7-szer a normál idejű megjelenítéshez való visszatéréshez.

FUNKCIÓBILLENTYŰK

SZUNDI

- Amikor a szundi riasztás csipog, nyomja meg a SNOOZE gombot, az ébresztő 5 percre történő szüneteltetéséhez, és a szundi funkció ismét használható.
- A szundi funkció leállításához csak egyszer nyomja meg a többi gombot.
- Nyomja meg a SNOOZE gombot az LCD 3 másodpercig való megvilágításához.

RIASZTÓ BE/KI GOMB

- Nyomja meg a gombot a riasztás bekapcsolt funkciójának aktiválásához.
- Nyomja meg még egyszer az ALARM ON/OFF gombot a szundi funkció aktiválásához.
- Nyomja meg ismét a ALARM ON/OFF gombot a riasztás bekapcsolásához

ZÓNAKULCS

- Nyomja meg a ZONE billentyűt az időzóna +1, -1 vagy 0 órára való módosításához

MÓD KULCS

- Normál idejű megjelenítéskor nyomja meg a MODE gombot a normál idejű megjelenítés és az ébresztési idő megjelenítése közötti váltáshoz.
- Normál idejű megjelenítéskor nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig, a kézi időbeállítás módhoz
- Riasztási idő kijelzőn nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig, és riasztási idő beállítása mód működni fog.

HŐMÉRSÉKLET VÁLTÓ KULCS

- Normál időben jelenik meg, nyomja meg a C/F gombot a Celsius és a Fahrenheit hőmérsékleti értékek közötti váltáshoz.

HULLÁMKULCS

- Normál idejű megjelenítés esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a WAVE gombot 3 másodpercig, aktiválja a DCF jelölvasó funkciót.
- Ha az ébresztőóra az DCF jelet keresi, nyomja meg egyszer a WAVE gombot a DCF jelölvasó funkció inaktíválásához.

KÉZI IDŐBEÁLLÍTÁS

Bizonyos esetekben az elemek behelyezése után előfordulhat, hogy az ébresztőóra nem tudja fogadni a DCF jelet. Ebben az esetben az időt manuálisan kell beállítani.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig, és az "12 óra" villogni kezd. Nyomja meg a UP vagy a DOWN gombot a 12 vagy 24 órás időformátum kiválasztásához.
- Nyomja meg a MODE gombot, ha a "második" számjegyek villogni kezdenek, majd nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot a "második" és 0 törléséhez.
- Nyomja meg újra a MODE gombot, és az "óra" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az óra beállításához.
- Nyomja meg újra a MODE gombot, és a "perc" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot a perc beállításához.
- Nyomja meg újra a MODE gombot, és az "év" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot az év beállításához.
- Nyomja meg újra a MODE gombot, és a "hónap" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot a hónap beállításához.
- Nyomja meg újra a MODE gombot, és a "dátum" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot a dátum módosításához.
- Nyomja meg ismét a Mód gombot a normál idejű megjelenítéshez való visszatéréshez.

RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg egyszer a MODE gombot, és megjelenik az ébresztési idő kijelzője.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig, és az "óra" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot az óra beállításához.
- Nyomja meg újra a MODE gombot, és a "perc" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot a perc beállításához.
- Nyomja meg újra a MODE gombot, és a riasztás be lesz kapcsolva.
- A riasztási idő beállítása után nyomja meg az ALARM ON/OFF gombot a riasztás bekapcsolása és szundi funkciójának aktiválásához vagy inaktíválásához
- Nyomja meg a MODE gombot a normál megjelenítési módba való visszatéréshez

IDŐZÓNA BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a ZONE billentyűt az időzóna +1, -1 vagy 0 órára való módosításához

Ezennel a Technotrade kijelenti, hogy ez a WT221 termék megfelel a 2014/53/EU és a ROHS 2011/65/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti uniós megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.technoline.de/doc/4029665502212

Környezeti vételi hatások

Az óra a vezeték nélküli technológiával pontos időt kap. Mint minden vezeték nélküli eszköz, a vételt talán a következő körülmények befolyásolják:

- nagy átviteli távolság
- közeli hegyek és völgyek
- autópálya, vasút, repülőterek, nagyfeszültségű kábel stb. közelében.
- építkezés közelében
- Magas épületek között
- betonépületek belsejében
- elektromos készülékek (számítógépek, TV-k stb.) és fémszerkezetek közelében
- mozgó járművek belsejében

Helyezze az órát olyan helyre, ahol optimális a jel, azaz közel van egy ablakhoz, és távol van a fémfelületektől vagy az elektromos készülékektől.

Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső háttáskát, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

Akkumulátorok biztonsági figyelmeztetései

- Csak alkáli elemeket használjon újratölthető elemeket nem.
- Az elemeket megfelelően szerelje fel a polarítások (+/-) megfelelő összeillesztésével.
- Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha nincs használatban.
- Ne töltsse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Kerülje az akkumulátorok szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek való kitenni.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Ez fulladásveszély.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

Az elemekre vonatkozó törvényi előírás:



A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezi magát amellet, hogy visszavigye a szükséges elemeket a forgalmazókhöz vagy egyéb gyűjtőpontokhoz!

Az elektromos készülékekre vonatkozó törvény:



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell az elektromos eszközöket eldobni, amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.