

# WT 514 – PROJEKTOROS ÉBRESZTŐÓRA

## Használati útmutató




### FUNKCIÓK

- Kvarc óra
- 12/24 órás időmegjelenítés
- Dátum és hétköznap megjelenítés
- Beltéri hőmérsékleti kijelző °C/°F-ban
- Beltéri páratartalom kijelző
- MIN/MAX felvétel
- 12 órás hőmérsékleti előzmények
- Feel-good mutató (Smiley)
- Időjárás helyzetek előrejelzése
- Riasztás szundi funkcióval
- Az idő és az időjárás előrejelzése
- Vetítés állítható vetítési irányban

### Beüzemelés

- Csatlakoztassa a mellékelt **HX075-0500600-AG-001** hálózati adaptert a háztartási aljzathoz és az óra hátuljához.
- Alternatív megoldásként használhat elemeket is. Ehhez nyissa ki az elemtartó fedelét.
- Helyezzen be 2 x AAA elemet, figyelve a megfelelő polaritást [ "+" és "-" jelöléseket]. Zárja le újra az elemtartó fedelét.

### KOMFORTSZINT JELZÉSE

	 SZÁRAZ	 VIGASZ	 NEDVES	NINCS IKON jelenik meg
Hőmérséklet	bármilyen mértékben	20 °C-25°C	Bármilyen mértékben	20 °C- 25 °C-on kívül
Páratartalom- érték	< 40% RH	40% RH- 70% RH	>70% RH	40%RH- 70%RH

## IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS

Az időjárás a hőmérsékleti és páratartalom-diagramon alapul, hogy elkészítse a következő 12 órás időjárás-előrejelzéseket. Ez az óra szórakoztató kiegészítése, mivel az olvasást olyan beltéri körülmények befolyásolják, mint a légkondicionáló és a központi fűtés, ami befolyásolja a pontosságot.

Ezek az alábbi 4 lehetséges időjárás szimbólum:

napos, kissé felhős, esős



## MŰVELET

Nyomja meg egyszer a MODE gombot az ébresztési idő megtekintéséhez.  
Nyomja meg még egyszer a MODE gombot a nézetnaptárba.

## AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig az időbeállítási módba való belépéshez.
- Az óra számjegyei villognak, és a FEL vagy a LE gomb megnyomásával állíthatók be.
- Nyomja meg újra a MODE gombot.
- A perc számjegyek villognak, és a FEL vagy a LE gomb megnyomásával állíthatók be.

## A RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a MODE gombot 2-szer az ébresztési idő megtekintéséhez.
- Nyomja meg a MODE tartsa lenyomva 3 másodpercig a riasztási beállítási módba való belépéshez.
- Az óra számjegyei villognak, és a FEL vagy a LE gomb megnyomásával állíthatók be.
- Nyomja meg újra a MODE gombot.

- A perc számjegyek villognak, és a FEL vagy a LE gomb megnyomásával állíthatók be.

## **A NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA**

- Nyomja le a MODE gombot a nézetnaptárhoz.
- Nyomja meg a MODE tartsa 3 másodpercig a naptárbeállítási módba való belépéshez.
- Az év számjegyei villognak, és a FEL vagy a LE gomb megnyomásával állíthatók be.
- Nyomja meg újra a MODE gombot.
- A hónap számjegyei villognak, és a FEL vagy a LE gomb megnyomásával állíthatók be.
- Nyomja meg újra a MODE gombot.
- A napi számjegyek villognak, és a FEL vagy a LE gomb megnyomásával állíthatók be.

## **RIASZTÁS BE/KI**

Nyomja meg az UP gombot a riasztás be- és kikapcsolásához.

## **12/24 FORMÁTUM ÓRA**

Abban az időben, amikor a 12 vagy 24 formátumú órajelentést 3 másodpercig nyomja meg, nyomja le az UP gombot.

## **HŐMÉRSÉKLET-MEGJELENÍTÉSI FORMÁTUM**

Nyomja meg a LE gombot a °C/°F kijelző cseréjéhez.

## **MAX/MIN**

Nyomja meg a MAX/MIN billentyűt a MAX hőmérséklet és páratartalom rekord megtekintéséhez.

Nyomja meg ismét a MAX/MIN billentyűt a MIN hőmérsékleti és páratartalom-rekord megtekintéséhez.

## **SZUNDI/FÉNY/PROJEKTOR**

Az ébresztés során nyomja meg az SNZ gombot szundi üzemmódban.

Nyomja meg a LIGHT gombot a háttérvilágítás 5 másodpercig való bekapcsolásához, és a projektor egyszerre jeleníti meg a valós idejű és időjárás-i ikont a szemközti falon sötét szobában.

Ha az órát tápadapter működteti, a projektor mindig működik.

Az állítható vetítőkarral a megfelelő falra vagy mennyezetre jeleníthető meg. Használja a fókusz gombot a kivetített kijelző fókuszának beállításához.

Ezennel a TechnoTrade kijelenti, hogy ez a WT 514 termék megfelel a 2014/53/EU irányelv és a ROHS 2011/65/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti uniós megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: [www.technoline.de/doc/4029665005140](http://www.technoline.de/doc/4029665005140)

## ELŐÍRÁSOK

Hőmérséklet-mérésitartomány: 0°C és +50°C között

Páratartalom mérési tartomány: 20% és 99% között

Felbontás: 0,1°C/ 0,1°F

Naptár: Év 2001 -2099

Méretetek: 116 x 65 x 142 mm

Teljesítményigény: 5V adapter **HX075-0500600-AG-001**  
(beleértve) és/ vagy 2 x AAA Micro LR03,  
1.5V (nem tartozék)

## Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső háttáskát, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

## Elemek biztonsági figyelmeztetései

- Újratölthető elemeket ne használjon.
- Az elemeket megfelelően szerelje fel a polaritások (+/-) megfelelő

összeillesztésével.

- Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha nincs használatban.
- Ne töltsse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Ne tegye ki az elemek szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Fulladásveszély.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

#### Az elemekre vonatkozó törvényi előírás



A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezi magát, hogy visszavigye a szükséges elemeket a forgalmazókhoz és egyéb gyűjtőpontokhoz!

#### Az elektromos készülékekre vonatkozó törvény



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönített elektromos eszközöket el kell dobnia, amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központra. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.