

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Szódavíz készítéséhez...

1. Távolítsa el a CO<sub>2</sub> patron szelepének záró csomagolását (fólia) és kupakját.
2. Fordítsa meg a szódagépet, hogy az alján található nyílás felül legyen és könnyen hozzá lehessen férni. A nyílásba helyezze be a CO<sub>2</sub> patron.
3. Menetes csavarással csavarja be a CO<sub>2</sub> patron a szódagép fej részénél található illesztésbe, addig, amíg a patron nem szorul.
4. Fordítsa vissza a szódagépet és helyezze stabil, egyenes felületre.
5. Töltse meg a műanyag szénsavasító flakont hidegvízzel a szaggatott jelzésig. Csak bajonettzáras flakonnal használható! Keresse a hatszög mintát a flakonokon!
6. Egyetlen mozdulattal rögzítse a helyére a bajonettzáras szénsavasító flakont a szódakészítő gép elülső fejrészébe.
7. Egymás után 2-3 alkalommal 2-3 másodpercre nyomja meg a gép fejrészén található gombot egészen addig, amíg nem hallja a pezsgés szisszenő hangját. A szénsavasítás egyéntől függ, minél többször nyomja meg a gombot, annál szénsavasabb folyadékot készíthet. Ha nem elég szénsavas a víz, billentse maga felé a flakont, hogy a nyomást kieressze, nyomja vissza, majd szénsavasítson újból 2-3 nyomással.
8. Maga felé billentse ki a szénsavasító flakont, majd egy mozdulattal oldja ki.

**Fontos: kizárólag függőleges helyzetben lévő géppel és csak ivóvizet szénsavasítson. Ne használjon egyéb adalékokat. Soha ne szénsavasítson üres szénsavasító flakont. Csak bajonettzáras flakonnal használható! Keresse a hatszög mintát a Sodaco flakonokon**

## Hibaforrások

Mielőtt javítás/csere végett felkeresné az értékesítési pontot, kérjük, győződjön meg a valós termékhibáról és ellenőrizze az alábbi táblázat segítségével, hogy a hibát saját maga el tudja-e hárítani.

Hiba	Hiba forrása, megoldása:
<i>Ha a gép nem karbonizál.</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ellenőrizze, hogy a karbonizáló gombot nyomja, amennyire lehet, rövid, erős nyomások alkalmazásával.</li><li>2. Ha a gázpalack üres, cserélje azt ki. A teli vagy üres gázpalack súlya fel van tüntetve a gázpatronon. Ellenőrizze, hogy a szénsavasító flakont a jelzésig töltötte-e meg vízzel.</li><li>3. Győződjön meg arról, hogy a gép mindig függőleges helyzetben van-e.</li></ol>
<i>A karbonizáló gomb elengedése után még mindig áramlik a CO<sub>2</sub> gáz a gépből.</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ne távolítsa el a gázpalackot és a szénsavasító flakont sem. Hagyja a gépet függőleges helyzetben, ne nyúljon hozzá, amíg a gáz kiáramlása meg nem szűnik.</li><li>2. Amikor már nem szívárog a gáz, a gépből távolítsa el a CO<sub>2</sub> patron és juttassa vissza az értékesítési ponthoz. Cserélje ki a patron egy teli patronra. Vigyázat: a gázpatron akár nagyon</li></ol>

	<p>alacsony hőmérsékletű is lehet.</p> <p>3. Károsodás esetén ne használja tovább a gépet, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal vagy a jótállásban megjelölt forgalmazó céggel.</p>
<i>Ha a szénsavasítás során enyhe, sziszegő hangot ad ki a gép.</i>	Amikor a gép nyomás alatt van, enyhe sziszegés léphet fel. Ez rendben van, és a karbonizálást követően ez a hang megszűnik, amikor a szénsavasító flakont megdönti, csökken a nyomás.
<i>Ha az új patron felhelyezése után, gázillanás lép fel a gépbe történő csavart felhelyezést követően.</i>	Ez a gázillanás jelentkezhethet a gázpatron tartója és a gázpatron szelepe között. Erősebben csavarozza be a patronot a csavarmenetbe. Ha ez nem segít, azonnal vegye ki a gázpatront és ellenőrizze a fejrész gumitömítését. Ha hiányzik a tömítés, forduljon a jótállásban megjelölt forgalmazóhoz vagy az értékesítési ponthoz. Ha a tömítés elcsúszott, tegye azt a helyére.
<b>Hiba</b>	<b>Hiba forrása, megoldások:</b>
<i>Ha a szénsavasítás során a víz kifolyik a szénsavasító flakontól.</i>	<p>Lehetséges, hogy túltöltötte a szénsavasító flakont vízzel. Ellenőrizze, hogy a jelzésig töltötte-e meg a flakont vízzel, ha szükséges, öntse ki a felesleges vizet.</p> <p>Lehetséges, hogy túl sokáig tartott egyszerre lenyomva a szénsavasító gombot. Többször, röviden és erősen nyomja azt meg.</p>

#### **Biztonsági útmutató, karbantartás:**

1. A szódakészítő gépet kizárólag nedves ruhával tisztítsa.
2. Ne tegye mosogatógépbe sem a gépet, sem annak tartozékait.
3. A gépet és annak tartozékait ne tegye ki közvetlen hőforrásnak.
4. Minden használat után öblítse el a szénsavasító flakont langyos, enyhén mosogatószeres vízben. Mosogatógépbe tenni tilos.
5. A CO<sub>2</sub> gázpatront száraz, hűvös helyen tárolja, ne tegye ki sugárzó vagy közvetlen hőforrásnak. A magas hő hatására a CO<sub>2</sub> gáz nyomás megemelkedhet a patronban, amely a gáz gyors elillanásához vezet.  
Ennek következtében a patron rendkívül lehűlhet. Ne érintse azt meg, amíg fel nem melegszik.
6. A CO<sub>2</sub> gázpatront és a szelepét ne szúrja fel.
7. A szódakészítő gépet csak és kizárólag a CO<sub>2</sub> patron nélkül szállítsa.

**Származási ország: Kína**

**Forgalmazó: Sodaco Kft. H-9165 Tárnokréti, Fő út 23.**

**Tel.: +36 96/ 511 291, Fax: +36 96/ 511 293**

**E-mail: info@aspico.hu**