



Használati utasítás

MA10238 hőmérséklet, páratartalom és légnyomásmérő állomás

MOBILE-ALERTS érzékelő

Ez egy érzékelő a meglévő Mobile Alerts okos otthon rendszerhez. Kizárólag ezzel a rendszerrel használható. Az érzékelő használatához Mobile Alerts gateway szükséges.

Érzékelő beüzemelése

Nyissa fel a hőmérséklet érzékelő elemtartóját, és helyezzen be 2x AAA elemet a megfelelő polaritással.

Érzékelő hozzáadása

Nyissa meg a Mobile Alerts alkalmazást. Koppintson az „Add new sensor” lehetőségre és olvassa be a hőmérséklet érzékelő hátoldalán található QR-kódot. Ezután adjon nevet az érzékelőnek.

LCD kijelző

A készülék meghatározza az aktuális beltéri hőmérsékleten és páratartalomtól a relatív légnyomást is és továbbítja azokat a szerverre. A készülék a légnyomás előzményeit, oszlopdiagram formájában, 24 órára visszamenőleg jeleníti meg.

Gomb funkciók

Set / + gomb:

- a) Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a relatív légnyomásbeállítási módba való belépéshez
- b) A relatív légnyomás beállítási módban a gomb rövid megnyomása 0,1 hPa értékkel növeli a relatív légnyomás leolvasását, a gomb lenyomása és nyomva tartása 1,0 hPa értékkel növeli a relatív légnyomás leolvasását, folyamatosan

°C/°F / - gomb:

- a) A relatív légnyomás beállítási módban, a gomb rövid megnyomásával a relatív légnyomás leolvasása 0,1 hPa értékkel csökken, a gomb nyomva tartásával a relatív légnyomás leolvasása 1,0 hPa értékkel folyamatosan csökken
- b) A gomb egyszeri megnyomásával a hőmérséklet kijelzésénél a °C és °F között válthat.

Kérjük vegye figyelembe, hogy ha a relatív légnyomás beállítási módban 6 másodpercig nem nyomja meg egyik gombot sem, a készülék kilép a beállítási módból és visszatér a normál kijelző módba.

Bar grafikon

A készülék, ha a megfelelő órárekord és az aktuális légnyomás közötti különbség: -

- több mint 5,1 mbar: a sávdíagram +6 bar-t mutat
- 3,1 és 5,0 mbar között: a sávdíagram +4 bar-t mutat
- 1,1 és 3,0 mbar között: a sávdíagram +2 bar-t mutat
- 0,9 és 1,0 mbar között: a sávdíagram 0 bar-t mutat
- -1,0 és -2,9 mbar között: a sávdíagram -2 bar-t mutat
- -3,0 és -4,9 mbar között: a sávdíagram -4 bar-t mutat
- kevesebb mint -5,0 mbar: a sávdíagram -6 mutat

Felhívjuk figyelmét, hogy a relatív légnyomás szerkesztésekor az oszlopdiaagramm visszaáll.



Érzékelők elhelyezése

A készüléket beltéren, jó szellőzéssel rendelkező helyen kell elhelyezni, lehetőleg ne szekrényben. Falra történő felszerelés lehetséges.

Specifikációk

Tápegység: 2x AAA (LR03, Micro) alkáli elem
Elem élettartama: kb. 1,4 év
Hőmérséklet mérési tart.: -9.9 → +59.9 °C
Mérési Pontosság: +/- 1 °C
Páratartalom mérési tart.: 1 → 99%
Páratartalom mérési pontosság 25 °C: +/-5%
10-90% között RH; +/-

7.5%RH <10%RH vagy >

90%RH

ABS légnyomás mérési tartomány: 700 → 1150 mbar

Légnyomás mérési periódus: 1 percenként

Hőmérséklet és páratartalom mérési periódus: 6

másodpercenként

Mobile-Alerts adatátviteli periódus: 6 percenként

Jel hatótávolság:

160m (nyílt területen)

Jelfrekvencia:

868 MHz

Maximális jel erősség:

-15.30dBm

További információk és részletes utasítások megtalálhatók a mobilalkalmazásban az „Info” fül alatt vagy a www.mobile-alerts.eu oldalon.

A megfelelőségi nyilatkozat összefoglalása: Ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható:

www.mobile-alerts.eu/technoline/doc



Az elhasznált elemek nem tartoznak az általános háztartási hulladékok közé. Ön köteles a használt elemeket gyűjtőpontokra visszavinni

Az elektronikai készülékeket az általános háztartási hulladéktól külön kell kidobni. Vigye el régi, elromlott elektronikai készülékeit a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba

