

## Használati utasítás

### 1. Az óra indítása

Nyissa ki az elemtartó fedelét az óra hátulján. Helyezzen be egy 1,5 V-os AA LR06 elemet az elem tartóba a +/- pólusnak megfelelően.

### 2. Időbeállítás

Fordítsa el az idő mutatót a megadott irányba a megfelelő idő beállításához.

### 3. Riasztási beállítás

Fordítsa el a riasztóbeállító mutatót a jelzett irányba a kívánt riasztási idő beállításához.

### 4. BE/KI kapcsoló az óra tetején

Hagyja bekapcsolva és csörgő hangot fog hallani a beállított időben.

Nyomja le a kapcsolót, hogy ha ki akarja kapcsolni a riasztást.

### Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a korrozív anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső részt, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

### Elemek biztonsági figyelmeztetései

- Csak lúgos elemeket használjon újratölthető elemeket nem.
- Az elemeket megfelelően szerelje fel a polaritások (+/-) megfelelő összeillesztésével.
- Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha nincs használatban.
- Ne töltsse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.

- Kerülje az elemek szélsőséges hőmérsékletnek, vagy páratartalomnak, vagy közvetlen napfénynek való kitételét.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Lenyelve fulladásveszélyes.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

**A vámnak az elemekre vonatkozó törvény szerinti mérlegelése**



A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezte el magát amellet, hogy visszahozza a szükséges elemeket a forgalmazókhoz és egyéb gyűjtőpontokhoz!

**A vámnak az elektromos készülékek törvénye szerinti mérlegelése**



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönített elektromos eszközöket el kell dobnia, amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. ■ Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.