

Modell XL – Kvarc ébresztőóra

Használati utasítás

Gyors beállítás

Helyezzen be 2 x AA elemet (nem tartozék) a megfelelő polaritási jeleknek (+/-) megfelelően az elemtartóba.

Az idő beállítása

Fordítsa el az alsó tekerőt az ébresztőóra hátulján a jelzett irányba, amíg az aktuális időt be nem állította.

Az ébresztési idő beállítása

Fordítsa el a felső tekerőt az ébresztőóra hátulján a jelzett irányba, amíg a kívánt riasztási idő be nem áll.

A kívánt riasztási hang beállítása

Csúsztassa a kapcsolót az ébresztőóra hátulján a kívánt riasztási hangra (Mechanikus csengő vagy riasztási hang).

A riasztás be- és kikapcsolása

Nyomja meg az ébresztőóra tetején lévő gombot az ébresztés bekapcsolásához. Nyomja le a gombot a riasztás kikapcsolásához.

Fény

Nyomja meg az ébresztőóra hátulján lévő világítás gombot a világítás bekapcsolásához.

Ha az ébresztőóra nagyobb eltéréseket vagy az ébresztési hang változását mutatja, helyezzen be új elemeket.

Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a korrozív anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső részt, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

Elemek biztonsági figyelmeztetései

- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- Csak alkáli elemeket használjon, újratölthető elemeket nem.
- Az elemeket megfelelően helyezze fel a polarítások (+/-) megfelelő összeillesztésével.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha a készülék nincs használatban.
- Ne töltsse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Kerülje az elemek szélsőséges hőmérsékletnek, vagy páratartalomnak, vagy közvetlen napfénynek való kitételét.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Lenyelve ez fulladásveszélyes.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

A vámnak az elemekre vonatkozó törvény szerinti mérlegelése



A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A végfelhasználók elkötelezettek a törvény szerint, hogy visszahozzák a szükséges elemeket a forgalmazókhoz és más gyűjtőhelyekhez!

A vámnak az elektromos készülékek törvénye szerinti mérlegelése



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönített elektromos eszközöket el kell dobnia, amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.